Byte av handtag på AirVac On/Off sugslang



Kontrollera att du fått rätt handtag och att de är lika med varandra



Lossa skruven till luckan på bakre slanganslutningen (OBS! Spara skruven!!)






Ta av luckan rakt bakåt som bilderna visar, och sedan åt sidan



Här gäller det att klippa av den del som ligger över den bakre låsringen. Den bakre låsringen MÅSTE vara intakt med sina ”piggar” för att ett nytt handtag skall gå att sätta dit.






Lyft upp och bänd ut bakdelen på handtaget samtidigt som du försöker dra bak låsringen ur bakdelen utan att låsringen tar skada.



Gör samma sak på båda sidor samtidigt som du drar låsringen bakåt så att ”låspiggarna” kommer loss ur handtaget.



Nu är låsringen ur hantaget och det är bara att dra slangen ur handtaget med låsringen kvar på slangen.



Torka av ändan med kopparringarna på slangändan med en lätt fuktad trasa och sedan med torr trasa, så att kontaktbanorna blir rena. För sedan in slangändan i det nya handtaget så att låsringen på slangen hamnar i rätt position.



Tryck på låsringen tillräckligt hårt mot handtaget med låspiggarna
i rätt position tills de ”klickar” i.





Sätt tillbaka luckan. Trä först i mot bakkant och se till att fjäderblecken hamnar mot kontaktbanorna. Fäll sedan in luckan tills skruvhålen möter varandra.



Dra fast skruven som håller luckan. KLART!